

ブレックアベーター

ブレックアベーターは芝、雑草等表層を剥ぎ取りながら地中の土を振り分け均します。

グリーンやティーグラウンドなどの芝の張替え改修工事や河川敷等の雑草駆除・整地に有効な整地用機械です。



- ▶ 最大20mmの深さまで耕作して理想的な耕土に
- ▶ 一度の作業で平らに均してしっかりした表面に

ブレックアベーター

ブレックアベーターのコンセプトはシンプルです。逆回転するローターに取り付けた強力ブレードが、最大20cmの深さまで掘削し、地中の岩や石をローター後部でふるいにかけて、岩や石などを溝の底部に吐き出します。ふるいに掛けられた細かい土は表面に撒かれ、後部の締め固めローラーで均し転圧します。



オプションとして、リヤローラーにシーダーを取り付けることが出来ます。

PTO搭載スリップ・クラッチが、過大負荷に対して機械を保護します。

ブレックアベーター							
モデル	作業幅	トラクター馬力	プレート数	作業速度	3ポイントヒッチ	重量	寸法 (cm) 幅X長X高
BV130	130cm	20-35hp	20	2.4km/h	CAT1	395kg	163X128X98
BV145	145cm	35-45hp	24	3.2km/h	CAT1	440kg	183X128X98

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知して下さい。

株式会社 **ミクニ** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>
 札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003
 那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376
 つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273
 千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238
 東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646
 湘南営業・テックセンター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 ガスターサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970